

COMPONENTI	INTERVENTO	PERIODICITA'
Funi, catene e loro attacchi	Verifica stato di conservazione, verifica regolare funzionamento, pulizia, lubrificazione	min. 6 mesi (imp.A e B) min. 12 mesi (imp.C e D)
Paracadute, Limitatore di velocita e altri dispositivi di sicurezza	Verifica integrità efficienza	min. 6 mesi (imp.A e B) min. 12 mesi (imp.C e D)
Impianto elettrico	Verifica dell'isolamento dei collegamenti con la terra	min. 6 mesi (imp.A e B) min. 12 mesi (imp.C e D)
Impianto di messa a terra	Verifica dell'efficienza	min. 6 mesi (imp.A e B) min. 12 mesi (imp.C e D)
Dispositivi meccanici ed elettrici	Verifica funzionamento	q.n.
Porte dei pianie altre pariti in movimento	Verifica regolare funzionamento, registrazione, pulizia. Lubrificazione	q.n.
Serrature	Verifica regolare funzionamento, pulizia. Lubrificazione	q.n.
Sistemi idraulici	Verifica livelli, eventuali perdite e tenuta guarnizioni	6 mesi
Locale macchine	Pulizia completa	6 mesi
Locale macchine	Verifica corretta areazione	6 mesi
Locale macchine	Verifica corretta chiusura porte	6 mesi
Vano corsa	Verifica corretta areazione	6 mesi
Locali argani di rinvio	Pulizia completa	6 mesi
Locali argani di rinvio	Verifica corretta chiusura porte	6 mesi
Fosse	Pulizia completa	6 mesi
Argani e altre parti soggette a movimento	Lubrificazione	6 mesi
Freni e dispositivi di sicurezza	Prove funzionamento	6 mesi
Interruttore di emergenza	Controllo funzionamento	6 mesi
Estintori	Verifica presenza/efficienza	6 mesi